177

## Einbauanleitung

## SABA Stereo-Decoder E 16, US 16

für Konstanz 16, Feldberg 16, Freudenstadt 16, SABA Stereo I

- Decoder einstecken und mit der Bügelfeder befestigen.\*
- Decoder mit L 3 auf beste Kanaltrennung bei Stereo-Empfang justieren (Regelbereich ca. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Umdrehung).
- Gerät auf MONO schalten und bei Stereo-Empfang Regler P 302 so einstellen, daß das Stereo-Anzeigefeld des Magischen Bandes gerade voll ausgesteuert ist.
- \* Bei einem Teil der Geräte müssen vor der Montage des Decoders die beiden Einhänge-Ösen in die Schaltungsplatte gelötet werden.

